

Trinitron Color TV



KV-AW21

M81 M80

WARNING

- Dangerously high voltages are present inside the TV.
- TV operating voltage: 110 240 V AC.
- Do not plug in the power cord until you have completed making all other connections; otherwise a minimum leakage current might flow through the antenna and other terminals to ground.
- To avoid battery leakage and damage to the remote, remove the batteries from the remote if you are not going to use it for several days. If any liquid leaks from the batteries and touches your skin, immediately wash it away with water.



For your own safety, do not touch any part of the TV, the power cord and the antenna cable during lightning storms.




For children's safety, do not leave children alone with the TV. Do not allow children to climb onto it.



To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture.



Do not place any objects on the TV. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



Do not operate the TV if any liquid or solid object falls into it. Have it checked immediately by qualified personnel only.



Install the TV on a stable TV stand and floor which can support the TV set weight. Ensure that the TV stand surface is flat and its area is larger than the bottom area of the TV.



Do not block the ventilation openings of the TV. Do not install the TV in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.



Your TV is recommended for home use only. Do not use the TV in any vehicle or where it may be subject to excessive dust, heat, moisture or vibrations.



Do not plug in too many appliances to the same power socket. Do not damage the power cord.



Do not open the cabinet and the rear cover of the TV as high voltages and other hazards are present inside the TV. Refer servicing and disposal of the TV to qualified personnel.



X

Clean the TV with a dry and soft cloth. Do not use benzine, thinner, or any other chemicals to clean the TV. Do not attach anything (e.g., adhesive tape, cellophane tape, glue) on the painted cabinet of the TV. Do not scratch the picture tube.




Pull the power cord out by the plug. Do not pull the power cord itself. Even if your TV is turned off, it is still connected to the AC power source (mains) as long as the power cord is plugged in. Unplug the TV before moving it or if you are not going to use it for several days.

GB

Table of Contents

Installation	
Getting Started	4
Setting up your TV ("Initial Setup")	
Connecting optional components	
Overview of Controls	
TV buttons and remote control	7
Menu Adjustment	
WEGA GATE navigator	9
"Picture" setting	10
"Sound" setting	11
"Channel Setup" setting	12
"Setup" setting	14
Additional Information	
Troubleshooting	15
Specifications	


■ Getting Started



Step 1


Insert the batteries (supplied) into the remote.

Do not use old or different types of batteries together.



Step 2

You can also connect your TV to other optional components (see page 6).



Step 3

∠□: • The () (standby) indicator flashes green for a few seconds when turning on the TV. This does not indicate a malfunction.



Step 4

Set up the TV by following the instructions of the "Initial Setup" menu (see page 5).

■ Setting up your TV ("Initial Setup")

When you turn on your TV for the first time, the "Initial Setup" menu will appear. You can adjust settings below using the buttons on the remote control or TV front panel. Press \spadesuit , \spadesuit , \spadesuit or \spadesuit to select or adjust items, then press \clubsuit .

Select the desired menu language.




2 Select "Yes" to preset the channels automatically. To skip automatic channel presetting, select "No".



The "Program Sorting/Edit" menu enables you to sort and edit the channels (see page 12).




Adjust the bars on the top and bottom of the menu if they are slanted (KV-AW21M81 only).



5 To prevent this "Initial Setup" menu from appearing again when you turn on the TV by pressing (1), select "No".

To allow this menu to appear again, select "Yes".




You can immediately go to the end of the "Initial Setup" menu by pressing WEGA GATE.


■ Connecting optional components

You can connect a wide range of optional components to your TV. Connecting cables are not supplied.

Connecting to the TV (front)





Connecting to the TV (rear)



- - If your DVD player can output interlace and progressive mode signals, select the interlace output when connecting to ← (component video input) on your TV. Your TV can receive either 525i/60Hz or 625i/50Hz interlace signals.
 - The component video terminals on your DVD player are sometimes labeled Y/C_B/C_R, Y/P_B/P_R, Y/C_b/C_r or Y/B-Y/R-Y.
 - If you select "DVD" on your TV screen, the signal from the \hookrightarrow (monitor output) jacks will not be output properly. This does not indicate a malfunction.

■ TV buttons and remote control





Turn off temporarily or turn on the TV.
Display the TV program.

Jump to last program number that has been watched for at least five seconds.

Select program number. To select quickly, press and hold until the desired program number appears.

Adjust volume.

Not function for your TV. Not function for your TV. Display on-screen information.

Mute the sound.

Not function for your TV. Select TV or video input.

Input numbers. For program numbers 10 and above, enter the second digit within two seconds.

TV buttons and remote control (continued)

19 ▶ Not function for your TV.

Select picture mode options: "Vivid", "Standard", "Custom"*

(see page 10).

* When the "Custom" mode is selected, you can receive the last adjusted picture settings from the "Picture Adjustment" option in the menu.

WEGA GATE menu operations (see page 9)

WEGA GATE Display or cancel WEGA GATE menu.

1 \bullet , \bullet , \bullet , \bullet Select or adjust items.

18 RETURN Return to the previous level.

Timer operations

(Wake Up Timer) Set TV to turn on automatically according to the desired period of time (Wake Up Timer) (max. of 12 hours). The ⊕ indicator on TV lights up amber once you set

the wake up timer. If no buttons or controls are pressed for more than one hour after the TV is turned on using the wake up timer, the TV

automatically goes into standby mode.

Set TV to turn off automatically according to the desired period of time (Sleep Timer) (max. of one hour and 30 min.).

Teletext operations (green icon) (KV-AW21M81 only)

 \equiv Display Teletext broadcast: Teletext \rightarrow Teletext and TV \rightarrow TV. If there is

no Teletext broadcast, only "100" is displayed at the top left corner of the

screen.

Display Teletext service contents.

0-9 Input three digits Teletext page number.

■ Display the next or previous page.

Stop Teletext display from scrolling.

(?) Reveal concealed information.

Enlarge the Teletext display.

Show TV screen while waiting for Teletext page. Enter the Teletext page

number that you want to refer to, then press 🗷 . When the page number

is displayed, press
to show the text.

(red, green, Access the corresponding colored FASTEXT menu. The FASTEXT


yellow, blue) feature can be used only when the FASTEXT broadcast is available.

PIP operations

 \bigcirc , \bigoplus , \bigstar , \bigstar , \bigstar , \bigstar . Not function for your TV.

■ WEGA GATE navigator

WEGA GATE is a gateway that allows you access to preset TV channels, connected external inputs and "Settings" menu.



How to use WEGA GATE



(1) Press WEGA GATE to display or cancel the WEGA GATE menu.



(3) Press ★ or ▼ to select the desired item.




(2) Press ⊕ (or ◆) to confirm your selection or go to the next level.



- (4) Press RETURN to move to the previous level.
- When a feature is dimmed in the menu, it is not selectable.
 - The WEGA GATE, -†- and ♠,♦,♦,> buttons on the front panel can also be used for the operations above.

■ "Picture" setting

Press WEGA GATE and select "Settings". Make sure the "Picture" icon () is selected, then press [].



"Picture Mode"	Choose either "Vivid" (bright, contrast and sharp), "Standard" (normal) or "Custom"*.				
"Color Temperature"	Adjust white color tint. Choose either "Cool" (blue tint), "Neutral" (neutral tint) or "Warm" (red tint).				
"Intelligent Picture"	Optimize picture quality. Press ♠ or ♥ to select "On", then press ♣. To cancel, select "Off", then press ♣.				
"Signal Level Indicator"	Display the signal level when the "Intelligent Picture" is functioning. "Intelligent Picture Signal Level" indicator will be displayed, followed by picture improvement when you change the program number or the input mode.				
	red amber green (weak) (average) (good) Press ♠ or ♦ to select "On", then press [-}-].				
	To cancel, select "Off", then press . "Intelligent Picture" is still functioning.				

^{*} You can adjust the setting to your personal preference in the "Picture Adjustment" and "Color Temperature" options only when the "Custom" mode is selected.

Adjusting the "Picture Adjustment" items under "Custom" mode


- Press ♠ or ♦ to select either "Picture" (contrast), "Brightness", "Color", "Hue" (color tones) or "Sharpness", then press ♣.

 Selecting "Reset" will set your TV to the factory settings.
- Press ♠,♣,♠ or ▶ to adjust the setting of your selected item, then press ⊕.
- Repeat the above steps to adjust other items.

 The adjusted settings will be received when you select "Custom".
- "Hue" can be adjusted for the NTSC color system only.
 - Reducing "Sharpness" can also reduce picture noise.

■ "Sound" setting

Press WEGA GATE and select "Settings". Press ♠ or ♦ to select the "Sound" icon (♠), then press [♣].



"Balance" Press ♦ or ♦ to emphasize the left speaker.

Press ♦ or ♦ to emphasize the right speaker.

"Channel Setup" setting

Press WEGA GATE and select "Settings".

Press ♠ or ♥ to select the "Channel Setup" icon (♠), then press ↔.




"Auto Program"	Preset channels automatically.		
"Manual Program"	Manually preset desired channels and channels that cannot be preset automatically (see Presetting channels manually in page 13).		
"Program Sorting/Edit"	Sort and edit the channels. (a) If you wish to keep the channels in the current condition, press WEGA GATE to exit.		
	(b) Press ★ or ▼ to select the program number with the channel you wish to change. The selected channel will appear on the screen.		
	 (c) If you wish to store the channels in a different order: (1) Press → to enter sorting mode. (2) Press → or → to select the new program number position for your selected channel, then press →. 		
	 (d) If you wish to edit the channels, press → to change to edit mode. Press → until the mode that you wish to edit is highlighted: Label, Skip, (block symbol). Then press → . 		
	 (1) To label, press ♠ or ♥ to select the alphanumeric characters for the label. Then press ♠ or ♥ to select "On". Then press ♠ or ♥ to select "On". Then press ♠. You can skip this program number when using PROG +/ (3) To block unwanted program number, press ♠ or ♥ to select ♠. Then press ♠. 		
	(e) Repeat step (b) to (d) if you wish to change other channels.		
	Press WEGA GATE to exit.		

If you preset a blocked program number, that program number will be unblocked automatically.

[•] If you sort a blocked program, that program will remain blocked.

Presetting channels manually

- 1 After selecting "Manual Program", select the program number to which you want to preset a channel.
 - (1) Make sure "Program" is selected, then press 💨.
 - (2) Press ♠ or ♥ until the program number you want to preset appears on the menu, then press [♣].



- **7** Select the desired channel.
 - (1) Make sure either "VHF Low", "VHF High" or "UHF" is selected, then press [--].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the desired channel's broadcast appears on the TV screen, then press ♣.
- **3** If the sound of the desired channel is abnormal, select the appropriate TV system.
 - (1) Press ♠ or ♥ to select "TV System", then press [♣].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the sound becomes normal, then press [-{-}].
- 4 If you are not satisfied with the picture and sound quality, you may be able to improve them by using the "Fine" tuning feature.
 - (1) Press \bullet or \bullet to select "Fine", then press -.
 - (2) Press ♠ or ♥ to select "Manual", then press ﴾.
 - (3) Press ♠,♦,♦ or ♦ until the picture and sound quality are optimal, then press ⊕.

 The + or icon on the menu flashes while tuning.
- If the TV signal is too strong (picture distorted; picture with lines; signal interference) or weak (snowy picture), you may be able to improve the picture quality by setting the "Signal Booster" feature.
 - (1) Press ♠ or ♥ to select "Signal Booster", then press ♣.
 - (2) Press ♠ or ♥ to select either "Off" (for picture distorted; picture with lines; signal interference) or "Auto" (for snowy picture), then press 🔆.

■ "Setup" setting

Press WEGA GATE and select "Settings". Press \spadesuit or \blacktriangledown to select the "Setup" icon (\wp), then press \bigodot .



"Language"	Change the menu language.				
	Press ♦ or ♦ to select either "English" or "عربي" (Arabic), then				
	press 🔄.				
"Picture Rotation"	Adjust the picture position when it is not aligned with the TV				
(KV-AW21M81 only)	screen.				
	Press \bullet or \bullet to adjust the picture position, then press \vdots .				
"Video Label"	Label the connected equipment.				
	(1) Select "Video Input" and press → Press → or → to select the				
	input you want to label, then press				
	(2) Select "Label" and press ⊕, then press ♠ or ♦ to select the label options: "Video 1" / "Video 2" / "DVD", "VCR", "SAT", "Game" or "Edit"*.				
	* You may edit the video label to your favorite name. Press ♠ or ♥ to select alphanumeric characters for the label, then press ﴾.				
"Color System"	Select the color system. Press ♠ or ♥ to select either "Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" or "NTSC4.43", then press ﴿				
"Factory Settings"	Reset your TV to factory settings. Press → and press → or → to select "Yes". Then press →. Your TV will go blank for a few seconds, then the "Initial Setup" menu will appear. To cancel, select "No", then press →.				

■ Troubleshooting

If you find any problem while viewing your TV, you can either use the "Factory Settings" function (see page 14) or check the Troubleshooting guide below. If the problem persists, contact your Sony dealer.

Snowy picture, noisy sound

- Check the antenna setup and other connections.
- Preset the channel manually again (see page 13).
- Set the "Signal Booster" to "Auto" (see page 13) or try using an external booster.

Distorted picture, noisy sound

 Set the "Signal Booster" to "Off" (see page 13), or turn off or disconnect any external booster in use.

Good picture, noisy sound

• Select the appropriate "TV System" (see page 13).

No picture, no sound

- Check the power cord, antenna setup and other connections.
- Press 1/() (power) to turn on the TV.
- Press () (main power) on the TV to turn off the TV for about five seconds, then turn it on again.

Good picture, no sound

Dotted lines or stripes

- Do not use a hair dryer or other equipment near the TV.
- Check the antenna setup.

Double images or "ghosts"

- Use the fine tuning ("Fine") function (see page 13).
- Check the antenna setup or use a highly directional antenna.
- · Turn off or disconnect any external booster in use.

No color

- Adjust the "Color" level from "Picture Adjustment" (see page 10).
- Select the appropriate "Color System" (see page 14).
- Check the antenna setup.

Picture slant

- Keep external speakers or other electrical equipment away from the TV.
- Adjust the "Picture Rotation" (KV-AW21M81 only) (see page 14).

Abnormal color patches

Keep external speakers or other equipment away from the TV. Do not move the TV while
the TV is turned on. Press () (main power) on the TV to turn off the TV for about 15
minutes, then turn it on again to demagnetize the TV.

Teletext display is incomplete (snowy picture or double images) (KV-AW21M81 only).

- · Check the antenna setup and other connections.
- Set the "Signal Booster" to "Auto" (see page 13) or try using an external booster.
- Use the fine tuning ("Fine") function (see page 13).

The () (standby) indicator on your TV flashes red several times after every three seconds.

• Count the number of times the \circlearrowleft (standby) indicator flashes. Press \circlearrowleft (main power) to turn off your TV. Contact your nearest Sony service center.

Troubleshooting (continued)

The TV screen sometimes goes blank for slightly longer than usual during channel change.

The "Signal Booster" is functioning to detect a weak signal. This does not indicate a
malfunction.

TV cabinet creaks.

• Changes in room temperature sometimes make the TV cabinet expand or contract, causing a noise. This does not indicate a malfunction.

A small "boom" sound is heard when the TV is turned on.

• The TV's demagnetizing function is working. This does not indicate a malfunction.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil fonctionne avec de très hautes tensions dangereuses.
- Tension de service du téléviseur : 110 240 V CA.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé tous les autres raccordements. Sinon, il se peut qu'un faible courant de fuite passe via l'antenne et d'autres bornes vers la terre.
- Afin d'éviter toute fuite des piles qui pourrait abîmer la télécommande, retirez-les de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs jours. Si vous touchez le liquide s'étant échappé des piles, rincez immédiatement à l'eau.



Pour votre propre sécurité, ne touchez aucun des composants du téléviseur ni le câble d'alimentation ou le câble d'antenne durant les orages accompagnés de foudre.



Dans la sécurité de vos enfants, ne les laissez jamais regarder la télévision seuls. Ne laissez pas les enfants grimper dessus.



Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, gardez cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.



Ne pas poser d'objets sur le téléviseur. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, comme un vase, ne doit être posé sur le téléviseur.



Ne faites pas fonctionner le téléviseur si des liquides ou des solides ont pénétré à l'intérieur. Faites-le immédiatement contrôler par le personnel qualifié.



Installez le téléviseur sur une surface plane et une table TV stable et qui peuvent supporter le poids du téléviseur. S'assurer que la surface de la table TV est plus large que le dessous du téléviseur.



N'installez pas le téléviseur dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble encastré. Veillez à ne pas obstruer les ouïes de ventilation du téléviseur.



Votre téléviseur n'est conçu que pour un usage domestique. N'utilisez pas le téléviseur dans un véhicule ou à des endroits sujets à de la poussière, de la chaleur, de l'humidité ou des vibrations excessives.



Ne branchez pas trop d'appareils électriques sur la même prise d'alimentation. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.



N'ouvrez pas le châssis ou le capot arrière du téléviseur. Vous seriez en effet exposé à des parties soumises à de hautes tensions et à d'autres composants dangereux. Contactez un technicien qualifié lorsque vous souhaitez faire réparer ou vous débarrasser du téléviseur.



Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de benzine, de diluant ou tout autre produit chimique pour nettoyer le téléviseur. Ne rien attacher (par exemple: bande adhésive, ruban de cellophane, colle) au coffret peint (argent) du téléviseur. Veillez à ne pas rayer le tube image.




Débranchez le câble d'alimentation en le saisissant par la fiche. Même si votre téléviseur est hors tension, il reste connecté à la source d'alimentation secteur tant que le cordon d'alimentation est branché. Débranchez le téléviseur avant de le déplacer ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs jours.

FR

Table des matières

Installation
Préparation4
Configuration de votre téléviseur («Initial Setup») 5
Raccordement d'appareils en option
Présentation des commandes
Touches du téléviseur et télécommande
Réglage de votre configuration (MENU)
Navigateur WEGA GATE
Navigateur WEGA GATE9Réglage «Picture»10
Réglage «Picture»
Réglage «Picture» 10 Réglage «Sound» 11
Réglage «Picture»10Réglage «Sound»11Réglage «Channel Setup»12
Réglage «Picture» 10 Réglage «Sound» 11 Réglage «Channel Setup» 12 Réglage «Setup» 14


■ Préparation



1re étape

Introduisez les piles (fournies) dans la télécommande.


Lu: • N'utilisez pas des piles usagées et des piles de type différent en même temps.



2e étape

Raccordez le câble de l'antenne (non fourni) sur ∏ (entrée antenne) à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez aussi raccorder votre téléviseur à d'autres appareils en option (voir page 6).



3e étape

Branchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur la touche $\overset{()}{\cup}$ du téléviseur pour le mettre sous tension.

Le témoin (b) (veille) s'allume en vert pendant quelques secondes au moment de la mise sous tension du téléviseur. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.



4e étape

Configurez le téléviseur en suivant les directives du menu «Initial Setup» (voir page 5).

Configuration de votre téléviseur («Initial Setup»)

La première fois que vous mettez votre téléviseur sous tension, le menu «Initial Setup» s'affiche. Vous pouvez effectuer les réglages ci-dessous à l'aide des touches de la télécommande ou du panneau avant du téléviseur. Appuyez sur ♣, ♣ ou ▶ pour sélectionner ou régler les options, puis appuyez sur [♣].

1 Sélectionnez la langue souhaitée pour les menus.



2 Sélectionnez «Yes» pour prérégler automatiquement

Si vous ne souhaitez pas effecteur la présélection automatique des chaînes, sélectionnez «No».



3 Le menu «Program Sorting/Edit» vous permet de classer et de modifier les canaux (voir page 12).




4 Réglez les barres situées en haut et en bas du menu si elles sont inclinées (KV-AW21M81 uniquement).



Pour éviter que le menu «Initial Setup» n'apparaisse de nouveau lorsque vous mettez le téléviseur sous tension à l'aide de 🖰, sélectionnez «No».

Pour permettre d'afficher de nouveau ce menu, sélectionnez «Yes».




Vous pouvez passer directement à la fin du menu «Initial Setup» en appuyant sur WEGA GATE.


■ Raccordement d'appareils en option

Vous pouvez raccorder de nombreux appareils en option à votre téléviseur. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Raccordement au téléviseur (en façade)




Raccordement au téléviseur (à l'arrière)



- ✓ Si vous raccordez un magnétoscope sur la borne \(\pi\) (antenne), présélectionnez la sortie de signal du magnétoscope sur la position de programmation 0 du téléviseur (voir page 13).
 - Si votre lecteur DVD peut émettre des signaux en mode entrelacé et progressif, sélectionnez la sortie à entrelacement lorsque vous raccordez l'appareil à ← (entrée vidéo du composant) sur votre téléviseur. Celui-ci peut recevoir des signaux entrelacés 525i/60Hz ou 625i/50Hz.
 - Les bornes vidéo du composant de votre lecteur DVD sont parfois identifiées par Y/C_B/C_R, Y/P_B/P_R, Y/C_b/C_r ou Y/B-Y/R-Y.
 - Si vous sélectionnez «DVD» sur votre écran de télévision, le signal de
 ⇔ (sortie du moniteur) ne passera pas correctement. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.

■ Touches du téléviseur et télécommande



1 (l) **2** R

tension du téléviseur. Capteur de la télécommande. **3**

Indicateur d'éveil.

Mise hors tension ou mise sous

(l) Indicateur de veille. PROG +/-Sélection d'un numéro de programmation.

⑤ ∠ +/-Réglage du volume.


6 → Sélection de l'entrée télévisée ou vidéo.

Opérations du menu WEGA GATE (voir page 9)

4.+.+.+ 6 +

Sélectionnez ou réglez les options. Confirmer élément sélectionné.

WEGA GATE Affichez ou désactivez le menu WEGA GATE.



1/(¹)

2 \Box **3** 🕃

PROG +/-

⑤ ⊿+/− **8** ∰

9 ⊕

① (i+)

1 🕸 **₽** A/B

13 →

1 0-9

Mise hors tension temporaire ou mise sous tension du téléviseur. Afficher la prise d'entrée active. Sautez au dernier numéro de programme qui a été vu pendant au moins cinq secondes. Sélection d'un numéro de programmation. Pour effectuer une sélection rapide, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le numéro du programme souhaité apparaisse. Réglage du volume.

Ne fonctionne pas sur votre télévision.

Ne fonctionne pas sur votre télévision.

Affichage d'informations à l'écran.

Coupure du son.

Ne fonctionne pas sur votre télévision.

Sélection de l'entrée télévisée ou vidéo.

Saisie de numéros. Pour les numéros de programmation à partir de 10, entrez le second chiffre dans les deux secondes.

Touches du téléviseur et télécommande (suite)

Ne fonctionne pas sur votre télévision.

20 🕱 Sélectionnez des options du mode image: «Vivid», «Standard»,

«Custom»* (voir page 10).

* Lorsque le mode «Custom» est sélectionné, vous pouvez récupérer les réglages de la dernière image ajustée de l'option de «Picture Adjustment» dans le menu.

Opérations du menu WEGA GATE (voir page 9)

6 ⊕ Confirmer élément sélectionné.

WEGA GATE Affichez ou désactivez le menu WEGA GATE.

Sélectionnez ou réglez les options. RETURN Retour au niveau précédent.

Programmateur

(1)

A Réglez le téléviseur pour qu'il se mette automatique sous tension en

fonction de l'heure souhaitée (max. 12 heures). (Minuterie de

Le témoin ① du téléviseur s'allume en orange une fois que vous avez réveil)

réglé la minuterie de réveil.

Si aucune touche ou commande n'est activée au bout d'une heure de fonctionnement avec la minuterie de réveil, le téléviseur se met

automatiquement en mode veille.

Réglez le téléviseur pour qu'il se mette automatiquement hors tension en (Minuterie

fonction de l'heure souhaitée (max. 1 heure et 30 min).

d'extinction)

Télétexte fonctions (icône verte) (KV-AW21M81 uniquement)

Affichez de l'émission télétexte : Télétexte → Télétexte et téléviseur →

Téléviseur. En l'absence d'émission télétexte, seule l'indication «100» est

affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Affichez le contenu du service de télétexte. **(ii)**

0-9 Saisissez le numéro de page télétexte à trois chiffres.

Affichez la page précédente ou suivante.

()Interrompez le défilement de l'affichage télétexte.

? Affichez les informations masquées. (*) Agrandissez l'affichage télétexte.

(実) Affichez l'écran du téléviseur en attendant la page télétexte. Saisissez le

numéro de page télétexte que vous souhaitez consulter, puis appuyez sur

🗷 . Lorsque le numéro de page est affiché, appuyez sur 🗐 pour

visualiser le texte.

Accédez au menu FASTEXT couleur correspondant. La fonction (rouge, verte,

jaune, bleue) FASTEXT ne peut etre utilisee que si la diffusion FASTEXT est


disponible.

PIP fonctions

1, **4**, **4**, **4**, **♦** Ne fonctionne pas sur votre télévision.

■ Navigateur WEGA GATE

WEGA GATE est une passerelle qui vous permet d'accéder aux canaux de télévision préréglés, aux entrées externes raccordées et au menu «Settings».



Comment utiliser WEGA GATE



(1) Appuyez sur WEGA GATE pour affichez ou désactivez le menu WEGA GATE.



(3) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner le paramètre souhaité.



(2) Appuyez sur ⊕ (ou →) pour valider votre sélection ou passer au niveau suivant.




(4) Appuyez sur RETURN pour revenir au niveau précédent.

- 🖾: Lorsqu'une fonction est estompée dans le menu, vous ne pouvez pas la sélectionner.

■ Réglage «Picture»

Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez «Settings». Assurez-vous que l'icône () «Picture» est sélectionnée, puis appuyez sur :



«Picture Mode»	Choisir «Vivid» (image lumineuse, contrastée et nette), «Standard» (normal) ou «Custom»*.			
«Color Temperature»	Réglez la teinte de blanc. Choisissez entre «Cool» (teinte bleue), «Neutral» (teinte transparente) ou «Warm» (teinte rouge).			
«Intelligent Picture»	Optimiser la qualité de l'image. Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «On», puis appuyez sur ﴿ Pour annuler, sélectionnez «Off», puis appuyez sur ﴿			
«Signal Level Indicator»	Affiche le niveau du signal lorsque «Intelligent Picture» est actif. L'indicateur «Intelligent Picture Signal Level» s'affiche et l'image est meilleure lorsque vous changez de numéro de programme ou de mode d'entrée.			
	rouge ambre vert (faible) (moyen) (bon)			
	Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «On», puis appuyez sur ♠. Pour annuler, sélectionnez «Off», puis appuyez sur ♣. La fonction «Intelligent Picture» est toujours actif.			

^{*} Vous pouvez ajuster le réglage en fonction de vos préférences sous les options «Picture Adjustment» et «Color Temperature» uniquement lorsque le mode «Custom» est sélectionné.

Réglage les paramètres «Picture Adjustment» sous le mode «Custom»

- Appuyez sur ♠ ou ♦ pour sélectionner soit «Picture» (contraste), «Brightness», «Color», «Hue» (tons de couleurs) ou «Sharpness», puis appuyez sur ④. «Reset» réinitialise les réglages de votre téléviseur.
- 2 Appuyez sur ♠, ♦, ♦ ou → pour ajuster les réglages du paramètre sélectionné et appuyez sur ♣.
- Répétez les étapes ci-dessus pour régler d'autres paramètres. Les réglages ajustés sont pris en compte lorsque vous sélectionnez «Custom».

* «Hue» ne peut être ajusté que pour le système couleur NTSC.

• La réduction de la nétteté «Sharpness» peut également réduire les parasites sur l'image.

■ Réglage «Sound»

Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez «Settings». Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'icône «Sound» (♣), et appuyez ensuite sur ⊕.



«Balance»

Appuyez sur ♦ ou ♦ pour accentuer les tonalités de l'enceinte de gauche. Appuyez sur ♦ ou → pour accentuer les tonalités de

l'enceinte de droite.

■ Réglage «Channel Setup»

Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez «Settings». Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'icône «Channel Setup» (♠), et appuyez ensuite sur ↔.



			Select ⊕ ♥ ● ●	Confirm⊕	End(WEGA GATE)	
«Auto Program»	Présélectionner les chaînes automatiquement.					
«Manual Program»	Présélectionner manuellement les chaînes souhaitées et les chaînes ne pouvant être présélectionnées automatiquement (voir Présélection manuelle des chaînes à la page 13).					
«Program Sorting/Edit»	Classez et modifiez les canaux.					
	(a)	(a) Si vous souhaitez conserver les canaux tels quels, appuyez sur WEGA GATE pour quitter.				
	(b)	(b) Appuyez sur ♠ ou ♠ pour sélectionner le numéro de programmation correspondant au canal que vous souhaitez modifier. Le canal sélectionné s'affiche à l'écran.				
	(c)	Si vous souhaitez enregistrer autre ordre :	r les canau	x dans u	n	
		 (1) Appuyez sur → pour va (2) Appuyez sur → ou → po position du numéro de canal sélectionné, puis a 	ur sélectio programm	nner la n ation po	ouvelle	
	(d)	Si vous souhaitez modifier le pour passer en mode d'édition		appuyez	sur -∳-	
	s (Appuyez sur → jusqu'à ce qu souhaitez modifier soit mis e (symbole de verrouillage)	en surbrilla	ince : Lal	oel, Skip,	
		 (1) Pour attribuer un nom, a sélectionner les caractère Appuyez ensuite sur → (2) Pour sauter le numéro de sur → ou → pour sélectior sur → (3) Vous pouvez sauter ce nu le procédir de la pr	s alphanui e programi nner «On». uméro de p	mériques mation, a Appuye	du titre. ppuyez z ensuite	
		l'aide de la touche PROG (3) Pour verrouiller un nume		grammat	ion non	
		souhaité, appuyez sur 🛧 Appuyez ensuite sur 🔆	ou ♦ pour	_	_	
	(e)	Répétez les étapes (b) à (d) si d'autres canaux.	i vous soul	haitez m	odifier	
	Appuyez sur WEGA GATE pour quitter.					

Si vous préréglez un numéro de programme verrouillé, ce numéro de programme est automatiquement déverrouillé.

[•] Si vous triez un programme verrouillé, ce dernier reste verrouillé.

Présélection manuelle des chaînes

- Après avoir sélectionné «Manual Program», sélectionnez le numéro de programmation sous lequel vous voulez présélectionner une chaîne.
 - (1) Assurez-vous que «Program» est sélectionné et appuyez ensuite sur 🔁.
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ jusqu'à ce que le numéro de programmation voulu pour la présélection apparaisse dans le menu et appuyez ensuite sur ﴿﴿).



- **7** Sélectionnez la chaîne voulue.
 - (1) Assurez-vous que «VHF Low», «VHF High» ou «UHF» est sélectionné, puis appuyez sur [4].
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ jusqu'à ce que l'image de la chaîne voulue apparaisse sur l'écran du téléviseur et appuyez ensuite sur [-}-].
- 3 Si le son de la chaîne voulue paraît anormal, sélectionnez le système de télévision approprié.
 - (1) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «TV System» et appuyez ensuite sur [♣].
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ jusqu'à ce que le son devienne normal et appuyez ensuite sur [♣].
- 4 Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité du son et de l'image, vous pouvez l'améliorer à l'aide de la fonction de syntonisation «Fine».
 - (1) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «Fine» et appuyez ensuite sur 🔄.
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «Manual» et appuyez ensuite sur 🕁.
 - (3) Appuyez sur ♠, ♣, ♠ ou → jusqu'à ce que la qualité de l'image et du son soient optimales et appuyez ensuite sur ⊕.
 L'icône + ou du menu clignote pendant la syntonisation.
- 5 Si le signal de télévision est trop puissant (image déformée, image avec des lignes, perturbation du signal) ou faible (image neigeuse), vous pouvez améliorer la qualité de l'image en utilisant la fonction «Signal Booster».
 - (1) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «Signal Booster», puis appuyez sur ៎.
 - (2) Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «Off» (si l'image est déformée ou s'il y a des lignes sur l'image) ou «Auto» (si l'image est neigeuse), puis appuyez sur ♣.

■ Réglage «Setup»

Appuyez sur WEGA GATE et sélectionnez «Settings». Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner l'icône «Setup» (♠), et appuyez ensuite sur ﴿}.



«Language»	Changer la langue des menus. Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «English» ou «ځربي» (Arabe), puis appuyez sur ﴿﴿.).
«Picture Rotation» (KV-AW21M81 uniquement)	Réglage de la position de l'image si elle n'est pas alignée sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur ← ou → pour ajuster la position de l'image puis appuyez sur [+].
«Video Label»	Identification de l'appareil raccordé. (1) Sélectionnez «Video Input» et appuyez sur → . Appuyez sur → ou → pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez identifier et appuyez sur → . (2) Sélectionnez «Label» et appuyez sur → et appuyez sur → ou → pour sélectionner les options d'identification: «Video 1»/ «Video 2»/ «DVD», «VCR», «SAT», «Game» ou «Edit»*. * Vous pouvez attribuer un nom de votre choix à la vidéo. Appuyez sur → ou → pour sélectionner des caractères alphanumériques pour rédiger l'étiquette, puis appuyez sur →.
«Color System»	Modifier le système de couleurs. Appuyez sur ♠ ou ♥ pour sélectionner «Auto», «PAL», «SECAM», «NTSC3.58» ou «NTSC4.43» et appuyez sur []. En principe, réglez-le sur «Auto».
«Factory Settings»	Réinitialisez votre téléviseur aux réglages par défaut. Appuyez → et appuyez sur → ou → pour sélectionner «Yes», puis appuyez sur →. L'écran du téléviseur se vide pendant quelques secondes, puis le menu «Initial Setup» apparaît. Pour annuler, sélectionnez «No», puis appuyez sur →.

■ Dépannage

Si vous rencontrez un problème quelconque lorsque vous regardez vetre télévision, vous pouvez utiliser la fonction «Factory Settings» (voir page 14) ou vous reporter au guide de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony.

Image neigeuse, Son parasité

- Vérifiez le réglage de l'antenne ainsi que les autres raccordements.
- Préréglez de nouveau le canal manuellement (voir page 13).
- Réglez «Signal Booster» sur «Auto» (voir page 13) ou essayez d'utiliser un amplificateur externe.

Image distordue, Son parasité

• Réglez «Signal Booster» sur «Off» (voir page 13) ou mettez hors tension ou débranchez tout amplificateur externe éventuellement utilisé.

Bonne image, Son parasité

• Sélectionnez le «TV System» approprié (voir page 13).

Pas d'image, Pas de son

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le réglage de l'antenne ainsi que les autres raccordements.
- Appuyez sur 1/0 (alimentation) pour mettre le televiseur sous tension.
- Appuyez sur () (alimentation principale) du téléviseur pour éteindre le téléviseur environ cinq secondes, puis rallumez-le.

Bonne image, Pas de son

Lignes pointillées ou zébrures

- N'utilisez pas de sèche-cheveux ou tout autre équipement à proximité du téléviseur.
- Vérifiez le réglage de l'antenne.

Images doubles ou «fantômes»

- Utilisez la fonction de syntonisation fine («Fine») (voir page 13).
- Vérifiez le réglage de l'antenne ou utilisez une antenne très directionnelle.
- Mettez hors tension ou débranchez tout amplificateur externe éventuellement utilisé.

Pas de couleurs

- Réglez le niveau «Color» de «Picture Adjustment» (voir page 10).
- Sélectionnez le «Color System» approprié (voir page 14)
- Vérifiez le réglage de l'antenne.

Image oblique

- Eloignez les haut-parleurs externes ou tout autre appareil électrique du téléviseur.
- Réglez «Picture Rotation» (KV-AW21M81 uniquement) (voir page 14).

Taches de couleurs anormales

• Eloignez les haut-parleurs externes ou tout autre appareil électrique du téléviseur. Ne déplacez pas le téléviseur lorsque le téléviseur est allumé. Appuyez sur () (alimentation principale) du téléviseur pour éteindre le téléviseur pendant environ 15 minutes, puis rallumez-le.

L'affichage du télétexte n'est pas complet (image neigeuse ou doubles images) (KV-AW21M81 uniquement).

- Vérifiez le réglage de l'antenne ainsi que les autres raccordements.
- Réglez «Signal Booster» sur «Auto» (voir page 13) ou essayez d'utiliser un amplificateur externe.
- Utilisez la fonction de syntonisation fine («Fine») (voir page 13).

Dépannage (suite)

L'indicateur \odot (veille) de votre téléviseur clignote en rouge pendant environ trois secondes par intervalle.

• Comptez le nombre de clignotements de l'indicateur () (veille). Appuyez sur () (alimentation principale) pour mettre le téléviseur hors tension. Contactez le centre technique Sony le plus proche.

Il arrive que l'écran du téléviseur devienne vide un peu plus longtemps que d'habitude lors du changement des canaux.

 Le «Signal Booster» est activé pour détecter un signal faible. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.

Le châssis du téléviseur craque.

• Les variations de température ambiante peuvent entraîner une dilatation ou une contraction du châssis du téléviseur. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.

Un «boom» retentit lors de la mise sous tension du téléviseur.

 La fonction de démagnétisation du téléviseur est opérante. Ceci n'indique aucun problème de fonctionnement.

اخطار

- ولتاژهای بالا و خطرناک در داخل تلویزیون وجود دارند.
 - ولتاژ كاربردى تلويزيون 240-110 ولت AC
- تا زمانیکه تمام اتصالات را کامل نکرده اید سیم برق را به پریز نزنید، چراکه ممکن است جریان ضعیفی در آنتن یا ديگر ترمينالها به زمين وجود داشته باشد.
- برای جلوگیری از نشتِ باطری و خرابی کنترل از راه دور، اگر قصد استفاده از کنترل از راه دور را برای چندروزی ندارِید باطریها را از آن خارج نمائید. اگر هر مایعی که از باطریها خارج می شود با دست شما تماس پیدا کرد، فوراً آنرا با آب بشوئيد.



برای حفظ جان خود، هنگام رعد وبرق به هیچکدام از قسمتهای تلویزیون، سیم برق و كابل أنتنٰ دست نزنيد.



برای امنیت کودکان، آنها را با تلویزیون تنها نگذارید. تلویزیون را در محلی ساکِن قرار دهید. به کودکان اجازه ندهید از آنّ



اگر مایعی بداخل دستگاه ریخت یا جسم جامدی بداخل آن افتاد، تلویزیون را روشن' نكنيد. بلا فاصله فقط از شخص كار آزموده



برای جلوگیری از خطر ایجاد آتش سوزی یا


شوک الکتریکی، از قرار دادن تلویزیون در

معرض باران یا رطوبت خودداری نمایید.

تلویزیون را روی یک زیر تلویزیونی قرص از قرار دادن اشیاء روی تلویزیون خودداری کنید. دستگاه نباید در معرض چکیدن یا و محکم و بر روی سطحی قرار دهید که تحمل وزن تلويزيون را داشته باشد. اطمينان ترشح آب قرار گيرد و شي محتوي مايعات، مانند گلدان، نباید روی دستگاه قرار داده حاصل نماييد كه سطح زير تلويزيوني صاف ای بخواهید که آنرا بازرسی نماید. باشد و مساحت این سطح از مساحت سطح زيرين تلويزيون بيشتر باشد.



تلویزیون شما فقط برای استفاده در منزل در نظر گرفته شده است. از تلویزیون در وسایل نقلیّه یا جایی که ممکن است گرد وخاک، گرما، رطوبت یا لرزش زیادی داشته باشد



از قرار دادن دستگاه در فضای محبوس مانند قفسه كتاب يا كابينت خودداري کنید. روز نه های جریان هوای دستگاه نباید يوشانده ويا بسته شوند.



پوشش پشت تلويزيون رِا بخاطر وجود ولتاژهای بالا و خطرات دیگری که در داخل آن وجود دارند باز نكنيد. سرويس و تعميرات تلويزيون رابه افراد واجد صلاحيت واگذار نمائيد.



تلویزیون را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید. برای تمیز کردن تلویزیون از بنزین، آ تیِنر، یا هرگونه مواد شیمیائی دیگر استفاده نكنيد. هيچ چيزي (از قبيل نوارهاي چسبان، نوار چسب، چسب مایع) را برروی تلویزیون نچسبانید. صفحه تلویزیون را خش نياندازيد.



چندین وسیله برقی را به یک پریز وصل نكنيد. به سيم برق أسيب نرسانيد.




برای قطع تلویزیون از برق، سیم برق رانکشید. آنرا با گرفتن دوشاخه از پریز جدا كنيد. حتى اگر تلويزيون خاموش باشد، تا زمانیکه سیم برق در پریز باشد به منبع نیروی AC (برق) متصل است. تلویزیون رِا قبل از جابجایی یا اگر قصد استفاده از آن را برای چندروزی ندارید از برق بکشید.

فهرست مطالب

4	نصب شده کا
5	سروع بحار نظام نام
ا ههای جانبی	
كنترلها	بررسی کلی [']
يزيون و كنترل از راه دور	د کمه های تلو
	نظيم منو
9 WEGA GA	نويگيتور TE،
10 "Pictu	نظیمات "re
11	
12"Channel Setu	ننظیمات "pp
14	نظیمات "pر
	:انستنیهای ا
15	_
یشت جلد	. من من من من من


شروع بكار



مرحله1

باطریها (ضمیمه شده) را داخل کنترل از راه دور قرار دهید.


🖎: • باطری های کهنه یا انواع مختلف باطری را با هم استفاده نکنید.



مرحله 2

کابل آنتن (ضمیمه نشده) را به ⊤ (ورودی آنتن) در پشت تلویزیون وصل کنید.

ت: • همچنین می توانید تلویزیون خود را به دستگاههای جانبی دیگر وصل کنید (به صفحه 6 مراجعه کنید).



مرحله 3

سیم برق را به پریز بزنید، سپس دکمه 🖰 را روی تلویزیون فشار دهید تا روشن شود.

د هنگامیکه تلویزیون روشن شود نشانگر ل (آماده باش) برای چند ثانیه به رنگ سبز روشن می شود. این نشانه بد کار کردن دستگاه نیست.



مرحله 4

تلویزیون را با استفاده از دستور العملهای منوی Initial" "Setup" تنظیم کنید (به صفحه 5 مراجعه کنید).

■ تنظیم نمودن تلویزیون ("Initial Setup")

هنگامیکه برای اولین بار تلویزیون خود را روشن می کنید، منوی "Initial Setup" ظاهر می شود. تنظیمات زیر را می توانید با استفاده از دکمه های روی کنترل از راه دور یا پانل جلویی تلویزیون تنظیم نمایید. دکمه های $\{ + , + \}$ با $\{ + \}$ را برای تنظیم آیتم ها فشار داده، سپس دکمه $\{ + \}$ را فشار دهید.




1 منوی زبان دلخواه خود را برگزینید.

2 گزینه "Yes" را برای تنظیم خود کار کانالها انتخاب نمایید.


برای ردشدن از تنظیم خودکار کانال، "No" را انتخاب کرده.



3 منوی "Program Sorting/Edit" به شما امکان می دهد که کانالها را دسته بندی و مرتب کنید (به صفحه 12 مراجعه کنید).



ل اگر نشانگرهای میله ای بالا و پایین منو میزان نمی باشند آنها را تنظیم نمایید (فقط KV-AW21M81).



رای جلوگیری از ظاهر شدن مجدد این فرم از منوی "Initial Setup" در هنگامیکه تلویزیون را با استفاده از ن روشن می کنید، "No" را انتخاب کرده.

برای نمایان کردن مجدد این منو، "Yes" را انتخاب کرده.




🖎: • با فشار WEGA GATE مي توانيد فوراً به انتهاي منوي "Initial Setup" برويد.


■ اتصال دستگاههای جانبی

دستگاههای اختیاری زیادی را می توانید به تلویزیون خود متصل نمایید. کابلهای اتصال ضمیمه نمی باشند.

اتصال به تلویزیون (از جلو)



اتصال به تلویزیون (از پشت)



- د و هنگام اتصال یک ویدئو به ٦٢ (ورودي آنتن)، سیگنال خروجي از ویدئو را روي شماره برنامه صفر تلویزیون قرار دهید (به صفحه 13 مراجعه کنید).
- اگر دستگاه پخش DVD قادر به ارسال سیگنالهای مداوم و ترکیبی باشد، خروجی مرکب را به هنگام اتصال □ (اجزائ ورودی تصویر) به تلویزیون انتخاب کنید. تلویزیون شما قادر به دریافت سیگنالهای ترکیبی 525i/60Hz می باشد.
- گاهی اوقات ترمینالهای اجزاء تصویر روی دستگاه پخش DVD شما بصورت Y/Cb/Cr،Y/PB/PR ،Y/CB/CR یا Y/B-Y/R-Y علامت گذاری می شوند.

■ دکمه های تلویزیون و کنترل از راه دور

() **(1)**

₽ 2 3

...

⊕ 6

تنظیم صدا. انتخاب تلویزیون یا ورودی ویدئو.

دستورالعملهاي منوي WEGA GATE (به صفحه 9 مراجعه كنيد)

4،♦،♦،♦ آيتم ها را انتخاب ي

-⊹ **6**

WEGA GATE 7

آيتم ها را انتخاب يا تنظيم نماييد.

تلويزيون را خاموش يا روشن مي كند.

حسگر کنترل از راه دور.

نشانگر بیدار باش. نشانگر در حال آماده بودن.

انتخاب شماره برنامه.

تائید موضوعهای انتخابی.

وضعیت منوی WEGA GATE را نمایش داده یا لغو کنید.

I/U **①**

□ **2** ♂ **3**

PROG +/- 4

⊿+/- ⑤

₩ 8

⊕ 9

⊕ **(1)** □% **(1)**

A/B 😰

→ 18

ø

0-9 🚯

❸

0

0

Ð

0

0

999999 688 550

خاموش کردن تلویزیون. نمایش برنامه های تلویزیون.

به آخرین شماره برنامه ای که حد اقل پنج ثانیه دیده شده است می رود. انتخاب شماره برنامه. برای انتخاب سریع، آنرا فشار داده و نگه دارید تا شماره برنامه مطلوب نمایان شود.

تنظيم صدا.

بدون عملکرد در تلویزیون شما. بدون عملکرد در تلویزیون شما. نمایش برروی صفحه اطلاعات. قطع صدا.

بدون عملکرد در تلویزیون شما. انتخاب تلویزیون یا ورودی ویدئو. وارد کردن اعداد. برای شماره برنامه های 10 و بیشتر، رقم دوم را باید در کمتر از دو ثانیه وارد نمایید.

دکمه های تلویزیون و کنترل از راه دور (ادامه)

بدون عملکرد در تلویزیون شما.

© ﷺ انتخاب حالتهای تصویر: "Standard"، "Vivid" (به صفحه 10 مراجعه کنید).

* هنگامیکه حالت "Custom" انتخاب می شود، شما می توانید آخرین تصویر تنظیم شده را از "Picture Adjustment" در منو دریافت کنید.

دستورالعملهاي منوي WEGA GATE (به صفحه 9 مراجعه كنيد)

6 🔂 🕁 تائید موضوعهای انتخابی.

WEGA GATE وضعيت منوى WEGA GATE را نمايش داده يا لغو كنيد.

٠ ١٠ ♦، ♦، ♦ أيتم ها را انتخاب يا تنظيم نماييد.

RETURN 🔞 به سطح قبلی باز گردید.

عملكردهاي تايمر

تنظیم می کنید به رنگ کهربایی روشن می شود. اگر هیچ یک از دکمه ها یا کنترلها برای بیشتر از یکساعت بعد از روشن شدن تلویزیون با استفاده از تایمربیدار کننده فشار داده نشده تاین بدن بواند اتبادات کی به حالت آماده باشده می دود

داده نشود، تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده باش می رود.

(۱) تا تلویزیون را برای خاموش شدن بطور خودکار در زمان دلخواه تنظیم کنید (حداکثر 1 ساعت و 30 دقیقه).

عملكردهاي تله تكست (آيكون سبز رنگ) (فقط KV-AW21M81)

چخش تله تکست را نمایش دهید: تله تکست → تله تکست و تلویزیون →
 تلویزیون. چنانحه تله تکستی حهت بخش موجود نباشد، فقط "100" در گوشه سمت

چپ صفحه نمایش داده می شود.

محتویات موجود در سرویس تله تکست را نمایش دهید.

9-0 شماره صفحه سه رقمی تله تکست را وارد نمایید.

🛋 , 🕏 صفحه بعدی یا قبلی را نمایش دهید.

نمایش تله تکست را از حرکت بازدارید.

اطلاعات مخفی را نشان دهید.

⊕ صفحه نمایش تله تکست را بزرگ نمایید.

در حالیکه منتظرآمدن صفحه تله تکست هستید صفحه تلویزیون را نمایش دهید. شماره صفحه تله تکست که می خواهید ببینید را وارد کرده، سپس 🗷 را فشار دهید.

هنگامیکه شماره صفحه نمایش داده شد، دکمه ⊜را فشار دهید تا متن نمایش داده شد.


■ (قرمز، سبز، زرد، آبی) به منوی رنگی FASTEXT مربوطه وارد شوید. ویژگی FASTEXT فقط هنگامیکه ایستگاه فرستنده FASTEXT ارسال کند می تواند استفاده شود.

عملکر دهای PIP

ان كا، ♦، ♦، ♦، ♦ مدون عملكرد در تلويزيون شما.

■ نویگیتور WEGA GATE


وضعیت WEGA GATE مدخلی است که به شما اجازه می دهد به کانالهای از قبل تنظیم شده تلویزیون، ورودیهای دستگاههای جانبی متصل شده و منوی "Settings" دسترسی یابید.



چگونگی استفاده از WEGA GATE



(1) دكمه WEGA GATE را براى نمايش يا لغو منوى WEGA GATE فشار دهيد.



(3) دکمه **↑** یا ♦ را برای تایید انتخاب گزینه دلخواه.



(2) دکمه ﴿ (یا ﴿) را برای انتخاب خود یا رفتن به سطح بعدی فشار دهید.




(4) د کمه RETURN را برای رفتن به سطح قبلی فشار دهید.

- 🖎 : اگر گزینه ای در منو کدر رنگ باشد، غیر قابل انتخاب است.
- همچنین دکمه های WEGA GATE، + و ♦، ♦، ♦، ♦. ♦ وصفحه کنترل جلویی تلریزبون می تواند برای موارد بالا استفاده شود.

"Picture" تنظیمات

دکمه WEGA GATE را فشار داده و "Settings" را انتخاب کنید. مطمئن شوید که علامت "Picture" (() انتخاب شده، سیس () را فشار دهید.



حالت "Vivid" (روشنایی، کنتراست و وضوح)، "Standard" (عادی) یا *"Custom"را انتخاب کنید.			
تنظیم میزان سفیدی رنگ. یکی از موارد "Cool" (رنگ آبی)، "Neutral" (رنگ طبیعی) یا "Warm" (رنگ قرمز) را تنظیم کنید.			
بهبود کیفیت تصویر. ♦ یا ♦ را برای انتخاب "On" فشار داده، سپس ﴿ را فشار دهید. برای حذف کردن، "Off" را انتخاب کرده، سپس ﴿ را فشار دهید.			
هنگا می که عملکرد "Intelligent Picture" فعال است سطح سیگنال را نمایش می دهد. همراه با بهبود یافتن تصویر در زمانیکه شماره برنامه یا مد ورودی را تغییر می دهید، نشانگر "Intelligent Picture Signal Level" نشان داده خواهد شد. خواهد شد. سبز زرد قرمز رخوب) (متوسط) (ضعیف) ♣ یا ♣ را برای انتخاب "On" فشار داده، سپس ♣ را فشار دهید.			
برای حذف کردن، "Öff" را انتخاب کرده، سپس ﴿ را فشار دهید. عملکرد "Intelligent Picture" هنوز در حال اجرا می باشد.			

* شما مي توانيدتنظيمات "Picture Adjustment" و "Color Temperature" را به دلخواه خودتان تنظيم كنيد، فقط هنگامي كه حالت "Custom" انتخاب شده باشد.


تنظيم موارد "Picture Adjustment" در حالت "Custom"

¶ دکمه 4 یا + را برای انتخاب "Picture" (کنتراست)، "Brightness"، "Hue"، "Color"، "Brightness" (میزان رنگ) یا "Sharpness" فشار داده، سپس دکمه ⊕ را فشار دهید.

با انتخاب "Reset" تلويزيون در حالت تنظيمات كارخانه اي تنظيم خواهد شد.

- 2 دکمه 4، +، + یا ← را برای تنظیم موردی که انتخاب کرده اید فشار داده، سپس 🕞 را فشار دهید.
 - مراحل بالا را برای تنظیم موارد دیگر تکرار کنید.
 هنگامیکه حالت "Custom" را انتخاب کنید موارد تنظیم شده دریافت می شوند.
 - 🖎: "Hue" فقط می تواند برای سیستم رنگی NTSC تنظیم شود.
 - کاهش "Sharpness" می تواند پارازیت تصویر را نیز کاهش دهد.

"Sound" تنظيمات



دکمه WEGA GATE را فشار داده و "Settings" را انتخاب کنید. 4 یا ♦ را برای انتخاب علامت "Sound" (♣) فشار داده، سپس ﴿ را فشار دهید.

دکمه ♦ یا ← را برای تقویت بلندگوی چپ فشار دهید.

"Balance"

دكمه 4 يا ♦ را براي تقويت بلندگوي راست فشار دهيد.

"Channel Setup" تنظیمات



دکمه WEGA GATE را فشار داده و "Settings" را انتخاب کنید. 4 یا ♦ را برای انتخاب علامت "Channel Setup" (ᡖ) فشار داده، سیس ﴿ را فشار دهید.

Select(ANN € Confirm End(NEGA GATE)	
تنظيم كانالها بطور خودكار.	"Auto Program"
کانالهای دلخواه و همچنین کانالهایی که بطور اتوماتیک تنظیم نمی شوند ر	"Manual Program"
بطور دستی مجدداً تنظیم کنید. (به تنظیم دستی کانالها بطور دستی درصفحه	
13 مراجعه كنيد).	
كانالها را مرتب كرده و ويرايش نماييد.	"Program Sorting/Edit"
(a) اگر تمایل دارید که کانالها را در حالت کنونی نگه دارید،	
دکمه WEGA GATE را برای خروج فشار دهید.	
(b) دکمه م یا ♦ را برای انتخاب شماره برنامه با کانالی که می خواهید	
تغییر دهید فشار دهید. کانال انتخاب شده روی صفحه ظاهر می شود.	
(c) اگر تمایل دارید که کانالها را در ترتیبی دیگر مرتب نمایید:	
(1) دکمه ♦ را برای وارد شدن به حالت مرتب کردن فشار دهید.	
(2) دکمه 4 یا ♦ را برای انتخاب موقعیت شماره برنامه جدید برای کانال انتخابی فشار داده، سپس 4 را فشار دهید.	
(d) اگر تمایل دارید که کانالها را دسته بندی نمایید، دکمه 🔄 را برای تغییر حالت دسته بندی فشار دهید.	
دکمه ♦ را فشار دهید تا حالت مورد نظر برای دسته بندی کردن نورانی شود: برچسب، رد کردن، む (علامت مسدود کردن).سپس ﴿ را فشار دهید.	
ر . (1) برای برچسب زدن، دکمه 4 یا ♦ را برای انتخاب کاراکترهای	
(۱) برای برچسب ردن، د دمه ∓ یا √ را برای انتجاب کارا دیرهای الفبایی برای هر برچسب فشار دهید.	
(2) برای رد کردن شماره برنامه، دکمه م یا ♦ را تا انتخاب "n"	
رمان برای رفت مردی مساوه برده این دارد درد داده با درد درد داده درد. فشار دهید. سپس نج را فشار دهید.	
هنگام استفاده از -/+ PROG می توانید از این شماره برنامه	
رد شوید. رد شوید.	
(3) برای مسدود کردن شماره برنامه های نامطلوب، دکمه 1 یا ♦ را	
برای انتخاب 🔓 فشار دهید. سپس 🕞 را فشار دهید.	
(e) اگر تمایل دارید سایر کانالها را تغییر دهید مراحل (b) تا (d)	
را تکرار نمایید. ک WEGA GATE برای فشارید.	
دکمه WEGA GATE را برای خروج فشار دهید.	

- شهاره برنامه مسدود شده ای را مجددا تنظیم کنید، آن شماره برنامه بطور اتوماتیک باز خواهد شد.
- بر ر • اگر شماره برنامه مسدودی را در لیست قرار دهید، آن شماره برنامه بصورت مسدود باقی خواهد ماند.

تنظيم دستي كانالها

بعد از انتخاب "Manual Program"، شماره برنامه دلخواه خود را برای تنظیم یک کانال انتخاب کنید.



- (1) مطمئن شوید که "Program" انتخاب شده است، سپس → را فشار دهید.

2 کانال دلخواه خود را انتخاب کنید.

- (1) مطمئن شوید که یا "VHF High"، "VHF Low" یا "UHF" انتخاب شده باشد، سیس ⊕ را فشار دهید.
- (2) ♦ یا ♦ را فشار دهید تا تصویر کانال مورد نظر روی صفحه تلویزیون ظاهر شود، سیس ⊕ را فشار دهید.

3 اگر صدای کانال مورد نظر غیر عادی است، سیستم مناسب تلویزیون را انتخاب کنید.

- (1) ♦ يا ♦ را براى انتخاب، "TV System" فشار داده وسيس ﴿ را فشار دهيد.
 - (2) ♦ یا ♦ را فشار دهید تا صدا عادی شود سیس ﴿ را فشار دهید.

ل اگر شما از کیفیت صدا وتصویر راضی نیستید، می توانید با استفاده از حالت تنظیم دقیق "Fine"، کیفیتها را بهتر کنید.

- (1) ♦ يا ♦ را براي انتخاب "Fine"، فشار داده وسپس ﴿ را فشار دهيد.
- (2) ♦ يا ♦ را براى انتخاب "Manual"، فشار داده وسيس ﴿ را فشار دهيد.
- (3) ♦، ♦، ♦ يا ♦ را فشار داده تا كيفيت صدا و تصوير به حد ايده آل برسد، سپس ⊕ را فشار دهيد.
 - هنگام تنظیم علامت + یا برروی منو چشمک می زند.

اگر سیگنال تلویزیون خیلی قوی باشد (تصویر نا واضح: تصویر خط دار: تداخل سیگنال) یا خیلی ضعیف باشد (تصویر برفکی)، می توانید با استفاده از حالت "Signal Booster" کیفیت تصویر را بهبود بخشید.

- (1) وضعیت 4 یا ♦ را برای انتخاب "Signal Booster"، فشار داده، سپس ﴿ را فشار دهید.
 - (2) وضعیت **1** یا **4** را برای انتخاب "Off" (برای تصویر ناواضح؛ تصویر خط دار؛ تداخل سیگنال) و یا "Auto" (برای تصویر برفکی) فشار داده، سپس ⊕ را فشار دهید.

"Setup" تنظیمات



دکمه WEGA GATE را فشار داده و "Settings" را انتخاب کنید. 4 یا ♦ را برای انتخاب علامت "Setup" (﴿) فشار داده، سپس ﴿ را فشار دهید.

"Language	تغییر منوی زبان
	۔۔۔ ♦ یا ♦ را برای انتخاب "English" (انگلیسی) یا "عربی" (عربی) فشار دادہ سپس
"Picture Rotation	تنظیم چرخش تصویر، وقتی که با صفحه تلویزیون دریک خط مستقیم قرار ندارد.
فقط KV-AW21M81)	م پر ان مهرود رود در این می از در
"Video Label	دستگاههای متصل شده را مشخص کنید.
	(1) وضعیت "Video Input" را انتخاب کرده و سپس 🕣 را فشار دهید.
	دکمه ↑ یا ♦ را برای انتخاب ورودی که می خواهید نامگذاری کنید فشار
	داده، سپس 砕 را فشار دهید.
	(2) وضعیت "Label" را برای انتخاب ن را فشار دهید، سپس 4 یا ♦ را برای
	انتخاب حالت نامگذاری انتخاب کنید:
	"Edit"* پ "Game"، "SAT"، "VCR"، "DVD"/ "Video 2"/ "Video 1"
	* برچسب تصویری را می توانید به نامی دلخواه عوض کنید. دکمه 4 یا ♦ رابرای
	انتخاب بر چسب به ترتیب حروف الفبا فشار داده وسپس دکمهُ 🕁 را فشار
	دهید.
"Color System	انتخاب سیستم رنگ.
	دكمه 4 يا ♦ را براي انتخاب "Auto"، "SECAM"، "PAL"، "NTSC3.58" يا
	"NTSC4.43" فشار داده، سپس 寺 را فشار دهيد. معمولا روي "Auto" تنظيم
	میشود.
"Factory Settings	تلویزیون خود را بر روی تنظیمات کارخانه ای مجددا تنظیم نمایید.
	دکمه ﴿﴿ را فشار دهید و سپس ﴿ یا ♦ را برای انتخاب "Yes" شار داده، سپس
	ا فشار دهید.

عیب یابی

اگر با هر گونه مشکلی در حین تماشای تلویزیون مواجه شدید، می توانید از عملکرد Factory" "Settings (به صفحه 14 مراجعه کنید) استفاده کنید یا راهنمای رفع نقص ذیل را چک نمایید. در صورت رفع نشدن مشکل، با نمایندگی فروش سونی.

تصویر برفکی، صدای پارازیت دار

- تنظیمات آنتن وسایر اتصالات را چک نمایید.
- کانال را مجددا بطور دستی تنظیم نمایید (به صفحه 13 مراجعه کنید).
- وضعیت "Signal Booster" را روی "Auto" قرار دهید (به صفحه 13 مراجعه کنید) یا از یک تقویت کننده استفاده نمایید.

تصویر نا واضح، صدای پارازیت دار

• وضعیت "Signal Booster" را روی "Off" قرار دهید (به صفحه 13 مراجعه کنید) یا درصورت استفاده از هرگونه تقویت کننده آنرا خاموش کرده با حدا نمایید.

تصویر خوب، صدای پارازیت دار

• وضعیت مناسب را برای "TV System" انتخاب نمایید (به صفحه 13 مراجعه کنید).

بدون تصوير، بدون صدا

- سيم برق، تنظيمات آنتن و ساير اتصالات را چک نماييد.
 - 🗥 (نیرو) را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید.
- دكمه ال (قدرت اصلي) را روى تلويزيون به منظور خاموش كردن تلويزيون به مدت 5 ثانيه فشار دهيد، سيس دوباره آنرا روشن كنيد.

تصوير خوب، بدون صدا

• دكمه + كرا براى افزايش دادن ميزان صدا فشاريا نا الله والمعرضة والمعرضة والمسار والمعرضة والمعرضة والمعرضة المعرضة والمعرضة وال

خطوط یا نوارهای نقطه ای

- سشوار و یا وسایل برقی دیگر را نزدیک تلویزیون استفاده نکنید.
 - تنظیمات آنتن را کنترل کنید.

تصاوير ضمني يا "اشباح"

- از عملكرد تنظيم دقيق ("Fine") استفاده كنيد (به صفحه 13 مراجعه كنيد).
 - تنظیمات آنتن را چک کرده یا از یک آنتن قوی تر استفاده نمایید.
- درصورت استفاده از هرگونه تقویت کننده آنرا خاموش کرده یا جدا نمایید.

بدون رنگ

- ميزان "Color" را از "Picture Adjustment" تنظيم نماييد (به صفحه 10 مراجعه كنيد).
- وضعیت مناسب را برای "Color System" انتخاب نمایید (به صفحه 14 مراجعه کنید).
 - تنظیمات آنتن را کنترل کنید.

تصویر کج است

- بلندگوهای اضافی یا دیگر دستگاهها را از تلویزیون دور نگهدارید.
- وضعيت "Picture Rotation" را تنظيم نماييد (فقطKV-AW21M81) (به صفحه 14 مراجعه كنيد).

عیب یابی (ادامه)

لکّه های رنگی غیر معمولی

• از قرار دادن تلویزیون درمجاورت بلندگوهای اضافی و دیگر تجهیزات برقی اجتناب کنید. در حالی که تلویزیون روشن است از جابجائی آن خودداری کنید. دکمه (قدرت اصلی) روی تلویزیون را فشار دهید تا تلویزیون به مدت 15 دقیقه خاموش بماند سپس دوباره آن را روشن کنید تا تلویزیون از حالت مغناطیسی خارج شود.

سرویس خبر بطور ناقص نمایش داده میشود (تصویر برفکی یا برروی هم قرار گرفته است) (فقط KV-AW21M81).

- تنظیمات آنتن وسایر اتصالات را چک نمایید.
- وضعیت "Signal Booster" را روی "Auto" قرار دهید (به صفحه 13 مراجعه کنید) یا از یک تقویت کننده استفاده نمایید.
 - از عملكرد تنظيم دقيق ("Fine") استفاده كنيد (به صفحه 13 مراجعه كنيد).

نشانگر 🖒 (آماده باش) روی تلویزیون شما به فاصله هر 3 ثانیه چندین بار با چراغ قرمز چشمک می زند.

• تعداد دفعات چشمک زدن نشانگر 🖰 (آماده باش) را بشمارید. دکمه 🖰 (قدرت اصلی) را برای خاموش کردن تلویزیون فشار دهید. با نزدیکترین مرکز سرویس سونی تماس بگیرید.

بعضي وقتها صفحه تلویزیون در هنگام تغییر کانال برای مدتی بیشتر از حد معمول بدون تصویر می شود.

• وضعیت "Signal Booster" در حال مشخص کردن سیگنال ضعیف است. این عمل نشاندهنده بدکار کردن دستگاه نمی باشد.

جعبه تلویزیون صدای جیرجیرمی کند.

• تغییرات دما در اتاق گاهی اوقات باعث منبسط یا منقبض شدن کابین تلویزیون شده و تولید صدا می کند. این عمل نشاندهنده بدکار کردن دستگاه نمی باشد.

یک صدای "بوم" وقتی تلویزیون روشن میشود، شنیده میشود.

• فعالیت مغناطیس زدائی تلویزیون در حال انجام است. این عمل نشاندهنده بدکار کردن دستگاه نمی باشد.

تحذيرات

- · يحتوى التلفزيون بداخله على فولطية كهربائية عالية لدرجة الخطورة.
 - فولطية تشغيل التلفزيون: تيار متردد 240-110 فولت.
- لا تدخل كابل الطاقة الا بعد الانتهاء من اجراء التوصيلات الاخرى؛ وإلا سوف ينساب مقدار ضئيل من التيار من خلال الهوائي والاطراف الاخرى الى الارضى.
- لتجنب تسرب البطارية وتلف موجه التحكم، ازل البطاريات من موجه التحكم اذا لم تستعمله لعدة ايام. اذا لامسك اي سائل تسرب من البطاريات، فوراً اغسله بالماء.

لسلامة الأطفال، لاتته ك الاطفال

وحدهم مع التلفزيون. لا تسمح للاطفال





لسلامتك الشخصية، لاتلمس اي جزء من التلفزيون، وسلك التيار وكابّل الهُّوائي أثناًء نوبات البرقّ.



لاتضع أية أشياء على التلفزيون. يجب عدم تعريض الجهاز إلى تساقط قطرات الماء أو رداد الماء ويجب عدم وضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل فازات الزهور على



بالصعواد عليه.

لا تعمد الى تشغيل التلفزيون اذا سقط فيه اي سائل او جسم صلب. إفحص التلفزيون لدى فنى مختص على الفور.



لتفادي خطر الحريق والصدمات الكهربائية، لا تعرض التلفزيون للمطر او

ضع التلفزيون على طاولة ثابتة تستطيع تحمل وزن التلفزيون. تأكد من أن سطح حامل التلفزيون مستو وأن السطح أعرض من قاعدة التلفزيون السفلية.



لا تتسبب في اعاقة او انسداد مسار فتحاتُ تهويَّة التلفزيونِ. لا تعمد الي تركيب التلفزيون في حيز مغلق، مثل دُولاً ب كتب آوّ دولاً ب في الحائط.



يوصي باستخدام التلفزيون للاستعمال النزلي فقط. لاتستعمل التلفزيون في مركبة أو في مكان معرض لغبار شديد او حرارة او رطوبة او اهتزازات.



لا تعمد الى توصيل عدد كبير من الاجهزة بنفس مأخذ التيار الكهربائي. لا تتسبب في تلف سلك التيار الكهربائي.



لاتفتح الهيكل الخارجي والغطاء الخلفي للتلفزيون لأنه يحتوي بداخله على فولطية عالية ومواد خطيرة اخري. اسند اعمال الصيانة ونقل التلفزيون للفني



نظف التلفزيون باستعمال قطعة قماش ناعمة جافة. لا تستعمل البنزين او الثنر او اي كيماويات اخرى لتنظيف التلفزيون. لأتلصق أية مادة (مثل شريط لاصق، شريط السيلوفان، صمغ) على كابينة التلفزيون المصبوغة (فضي). لا تخدش انبوب الصورة (الشاشة).




اسحب سلك التيار للخارج بواسطة القابس، لاتسحب سلك التيار نفسه. . حتى لو اوقفتٍ تشغيل التلفزيون، فهو لايزال مو صلا عصدر قدرة التبار المتردد (المأخذ الرئيسي) مادام كابل القدرة مقبوساً. اقصل التلفزيون قبل نقله او اذا رغبت بعدم استعماله لعدة ايام.

جدول المحتويات

	النصب
4	البدءا
5	اعداد التلفزيون («تجهيذ اولي»)
6	
	نظرة عامة حول مفاتيح التحكم
7	أزرار التلفزيون وموجه التحكم عن بعد
	تعديل القائمة
9	WEGA GATE ملاّح
10	_
11	تهيئة «صوت»
12	تهيئة «إعداد القناة»
14	تهيئة «تجهيز»
	معلومات اضافية

AR

البدء



الخطوة 1

ادخل البطاريات (المزودة) في داخل موجه التحكم.


🖎: • لا تستعمل بطاريات قديمة او بطاريات من انواع مختلفة معاً.



الخطوة 2

اوصل كابل الهوائي (غير مزود) با ١٦ (دخل الهوائي) الموجود على مؤخرة التلفزيون.


🖎: • يمكنك ايضاً توصيل التلفزيون بالمعدات الاختيارية الاخرى (انظر صفحة 6).



الخطوة 3

أدخل كابل الطاقة، ثم اضغط (على التلفزيون لتشغيله.

🖎: • عند تشغيل التلفزيون يومضٍ مؤشر 🖰 (الانتظار) باللون الأخضر لعدة ثواني. هذا ليس دليلاً على وجود الخلل.



الخطوة 4

قم باعداد التلفزيون باتباع تعليمات قائمة "Initial Setup" («تجهيز اولى») (انظر صفحة 5).



■ اعداد التلفزيون («تجهيز اولي»)

عند تشغيلك التلفزيون لأول مرة، سوف تظهر قائمة "Initial Setup" («تجهيز اولي»). بمقدورك ضبط التهيئات أدناه باستعمال الأزرار الموجودة على موجه التحكم عن بعد أو على اللوحة الأمامية للتلفزيون. اضغط ↑، ♦، ♦ أو ♦ لاختيار البنود أو لضبطها، ثم اضغط ﴿.

اختر لغة القائمة المرغوبة.



2 اختر «نعم»، لتهيئة القنوات مسبقاً وبشكل تلقائي.

لتخطى التهيئة المسقة التلقا ئية القناة، اختر «لا».



3 تتيح لك قائمة «تنظيم/تحرير البرامج» بفرز وتحرير القنوات (انظر صفحة 12).



 اضبط الخطوط الموجودة في أعلى وأسفل القائمة إذا كانت مائلة (لموديل KV-AW21M81).



5 لتفادي ظهور قائمة «تجهيذ اولي» مرة اخرى عند قيامك بتشغيل التلفزيون باستعمال (أ)، اختر «لا».

لكي تظهر القائمة مرة اخرى، اختر «نعم».




🖎: • يمكنك الانتقال حالاً الى نهاية قائمة «تجهيذ اولي» بواسطة ضغط WEGA GATE.


توصيل الاجزاء الإختيارية

بمقدورك توصيل مجموعة واسعة من المكونات الاختيارية بتلفزيونك. كابلات التوصيل غير مزودة.

التوصيل بالتلفزيون (الجهة الأمامية)



التوصيل بالتلفزيون (الجهة الخلفية)



- اذا قمت بتوصيل مسجل كاسيتات فيديو بطرف ٦٢ (دخل الهوائي)، قم بعمل التهيئة المسبقة لخرج الإشارة من مسجل كاسيت الفيديو الى موضع البرنامج صفر في التلفزيون (انظر صفحة 13).
 - اذا كان مشغلك DVD يتمكن من اخراج وضع الاشارات المتداخلة والمتدرجة، اختر الخرج المتداخل عند التوصيل بـ ﴿ (مكونات دخل الفيديو) على التلفزيون. يستلم تلفزيونك اما اشارات التداخل /525i 60 هر تز او 625i/50 هر تز .
 - تكون اطراف مكونات الفيديو الموجودة على مشغل DVD في بعض الاحيان معروفة بالعلامات Y/B-Y/R-و Y/B-Y/R-لو Y/P-Y/B-Y
 - اذا اخترت "DVD" على شاشة التلفزيون، لاتخرج الاشارة من → (خرج المراقبة) بصورة صحيحة.
 ولايعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.

ا أزرار التلفزيون وموجه التحكم عن بعد

ايقاف او تشغيل التلفزيون. مستشعر موجه التحكم عن بعد.

مؤشر الاستيقاظ. مؤشر الانتظار.

اختيار رقم البرنامج.

ضبط مستوى الصوت.

اختيار التلفزيون او دخل الفيديو.

() **(R** 2 **③ ③**

(l) **3**

PROG +/- 4

∠+/− **6**

→ 6

تشغيلات قائمة WEGA GATE (أنظر صفحة 9)

اختيار أوضبط البنود. **◆**(**→**(**₹**(**1 6**)

تثبيت البنود المختارة. -∳- 6

عرض أو الغاء قائمة WEGA GATE. WEGA GATE 7 900000 600 400

1/७ € \bigcirc 2

€ 3

PROG +/-

⊿ +/− **6 3**


⊕ 9

(i+) **(1) □**X **①**

A/B 🔞

→ 1

0-9



6

4

0

0

0

التو قف المؤقت للتلفزيون او تشغيله. عرض برنامج التلفزيون. الانتقال الى رقم آخر برنامج تمت مشاهدته لمدة خمس ثواني على الأقل. اختيار رقم البرنامج. للاختيار السريع،

اضغط واحتفظ به مضغوطاً حتى يظهر رقم البرنامج المرغوب.

ضبط مستوى الصوت. لايعمل مع تلفزيونك.

لايعمل مع تلفزيونك.

عرض المعلومات على الشاشة. كتم الصوت.

لايعمل مع تلفزيونك.

اختيار التلفزيون او دخل الفيديو. ارقام الدخل. لأرقام البرنامج التي تبدأ من 10 فمافوق، إدخل الرقم الثاني

خلال ثانىتىن.

أزرار التلفزيون وموجه التحكم عن بعد (يتبع)

₩ عمل مع تلفزيونك.

☑ ★ اختيار خيارات وضع الصورة: «ساطعة»، «قيا سي»، «اختياري» * (أنظر صفحة 10).

* عند اختيار وضع «اختياري»، يمكنك استلام التهيئات المضبوطة الاخيرة من خيار «ضبط الصورة» في القائمة.

تشغيلات قائمة WEGA GATE (أنظر صفحة 9)

6 🔄 تثبيت البنود المختارة.

WEGA GATE عرض أو الغاء قائمة WEGA GATE

♣، ♦، ♦، ♦اختيار أوضبط البنود.

RETURN 🚯 معودة الى المستوى السابق.

تشغيلات المؤقت

⊕ ضبط التلفزيون تلقائياً لكي يشتغل وفقاً الى الوقت المرغوب (الحد الاقصى 12 ساعة).
 (مؤقت إيقاظ) عندما تقوم بضبط مؤقت ايقاظ يضيء مؤشر ⊕ باللون الكهرماني على التلفزيون. اذا لم يتم ضغط اية ازرار او مفاتيح للتحكم لمدة تزيد عن ساعة واحدة من تشغيل التلفزيون باستعمال مؤقت ايقاظ، يدخل التلفزيون وضع الانتظار تلقائياً.

ضبط التلفزيون لكي يتوقف تلقائياً وفقاً الى الوقت المرغوب (الحد الاقصى ساعة واحدة و (مؤقت نوم)
 30 دقيقة).

تشغيلات التلتكست (أيقونة خضراء) (لموديل KV-AW21M81 فقط)

 = عرض بث التيليتكست: تيليتكست → تيليتكست والتلفزيون → التلفزيون. في حالة
 = عدم بث نشرة التيليتكست، يتم عرض "100" في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.

عرض محتويات خدمة التيليتكست.

9-0 ادخل الأرقام الثلاثة المكونة لرقم صفحة التيليتكست.

(السابقة عرض الصفحة التالية أو السابقة أو السابقة .

ايقاف عرض التيليتكست من تقليب الصفحات.

كشف المعلومات المخفية.

🕏 تكبير عرض التيليتكست.

عرض شاشة التلفزيون أثناء انتظار صفحة التيليتكست. ادخل رقم صفحة التيليتكست الذي تود الرجوع اليها، ثم اضغط ቜ. عند عرض رقم صفحة التيليتكست، اضغط ≣.


■ (احمر، اخضر، الدخول على قائمة FASTEXT الملونة المتوافقة. يمكن استعمال خاصية FASTEXT المونة المتوافقة. يمكن استعمال خاصية FASTEXT اصفر، ازرق)

تشغيلات الصورة الثنائية PIP


٠٠٠ ، ١٠٠٠ لايعمل مع تلفزيونك.

WEGA GATE ملاّح

أن WEGA GATE هو المنفذ الذي يتيح لك الدخول على قنوات التلفزيون المضبوطة مسبقاً، والدخل الخارجي الموصل وقائمة «إعدادات».



كيفية استعمال WEGA GATE





- (3) اضغط ♦ او ♦ لاختيار البند المرغوب.
- (4) اضغط RETURN للرجوع الى المستوى السابق.
- ك: عندما تكون الخاصية معتمة في القائمة، لا يمكن اختيارها.
- يمكن ايضاً استعمال الازرار WEGA GATE و ٠٠٠٠ و ♠٠٠٠ الموجودة على اللوحة الأمامية للتشغيلات. اعلاه.

تهيئة «صورة»

صورة ◘

ساطعة : وضع الصورة ◘

ضبط الصورة ◘

بارد : درجة حرارة اللون ☐

قتح : صورة لكية ﴿

فتح : مؤشر صتوى الاشارة ﴿

التمهمالية ﴾ ∰ناكسد ﴿

التكامد للتكامد ﴿

التكامد للتكامد ﴿

التكامد للتكامد للتكامد ﴿

التكامد للتكامد للتك

اضغط WEGA GATE واختر «إعدادات». تأكد من اختيار علامة «صورة» (هـ)، ثم اضغط زر ﴿.

«وضع الصورة »	اختيار «ساطعة» (السطوع، والتباين والحدة)، «قياسي» (عادي) او «اختياري» *.
«درجة حرارة اللون»	ضبط اللون الأبيض الخفيف. اختر اما «بارد» (لون ازرق خفيف) او «محايد» (لون خفيف طبيعي) او «دافيئ» (لون احمر خفيف).
«صورة ذكية»	افضل نوعية للصورة.
	اضغط ♦ او ♦ لاختيار «فتح»، ثم اضغط ﴿٠٠٠].
	للالغاء، اختر «غلق»، ثم اصغط 🕣.
	يقوم بعرض مستوى الاشارة عند تشغيل وظيفة «صورة ذكية». عندما تقوم تغيير رقم البرنامج أو وضع الدخل يتم عرض مؤشر «مستوى الاشارة صورة ذكية» ، يتبعه بعد ذلك نحسين الصورة.
	أخضر كهرماني أحمر

(جيد) (متوسط) (ضعيف)

اضغط ♦ او ♦ لاختيار «فتح»، ثم اضغط - الله اضغط

للالغاء، اختر «غلق»، ثم أضغط ﴿ لَ لا تزال تعمل وظيفة «صورة ذكية».

* يكنك ضبط التهيئة حسب تفضيلك الشخصي في اختيارات «ضبط الصورة» و «درجة حرارة اللون» عند اختيار وضع «اختياري» فقط.

ضبط بنود «ضبط الصورة» تحت وضع «اختياري»

¶ اضغط ↑ أو ♦ لاختيار أما «الصورة» (تباين)، «ساطع»، «اللون»، «لون NTSC» (درجة الالوان) أو «حاد»، ثم اضغط ⊕.

يؤدي اختيار «إعادة ضبط» الى ضبط تلفزيونك على تهيئة المصنع.

- 2 اضغط 4، ♦، ♦ او ♦ لضبط تهيئة البند الذي اخترته، ثم اضغط ⊕.
 - 3 كرر الخطوات اعلاه لضبط البنود الاخرى.

يتم استقبال التهيئات التي تم تعديلها عند اختيار بند «اختياري».

- نظام الوان NTSC فقط. هلون NTSC» لنظام الوان NTSC فقط.
- يمكن ان يؤدي تقليل «حاد» الى تقليل ضوضاء الصورة ايضاً.

ا تهيئة «صوت»



اضغط WEGA GATE واختر «إعدادات». اضغط ↑ او ♦ لاختيار علامة «صوت» (﴿)، ثم اضغط أَ.

«التوازن» اضغط ♦ او ♦ لتشديد صوت السماعة اليسرى. اضغط ♦ او ♦ لتشديد صوت السماعة اليمني.

تهيئة «إعداد القناة»



اضغط WEGA GATE واختر «إعدادات». اضغط 4 او لاختيار علامة «إعداد القناة» (雷)، ثم اضغط زر ⊕.

اعادة توليف القنوات تلقائياً.

«ضبط تلقائي» «ضبط يدوي»

اجراء التهيئة المسبقة اليدوية للقنوات المرغوبة وللقنوات التي لا يمكنك اجراء التهيئة المسبقة اليدوية للقنوات في صفحة 13).

«ننظيم/ تحرير البر امج»

فرز وتحرير القنوات

- (a) اذا رغبت الاحتفاظ بالقنوات على الوضع الحالي، اضغط WEGA GATE للخروج.
- (b) اضغط ↑ او ◄ لاختيار رقم البرنامج مع القناة التي تود تغييرها.
 تظهر القناة المختارة على الشاشة.
 - (c) اذا رغبت بخزن القنوات بترتيب مختلف:
 - (1) اضغط ♦ للدخول في وضع الفرز.
 - (2) اضغط 4 او ♦ لاختيار رقم موقع جديد للبرنامج للقناة المختارة، ثم اضغط ٠٠.
 - (d) اذا رغبت بتحرير القنوات، اضغط ⊕ لتغيير وضع التحرير.
 اضغط ← حتى يتم تظليل وضع التحرير الذي تريده:
 النوع، تخطي، € (رمز الحجب). ثم اضغط ⊕.
- (1) لوضع النوع، اضغط ↑ او ♦ لا ختيار الحروف الأبجدية للعلامة.
 ثم اضغط ⊕.
 - (2) لتخطي رقم البرنامج، اضغط ♦ او ♦ لاختيار «فتح».
 ثم اضغط أن.
 - يكنك تخطى رقم هذا البرنامج عند استعمال -/+ PROG.
 - (3) لحجب رقم البرنامج غير المرغوب، اضغط ↑ او ◄ لاختيار .
 ثم اضغط أن.
 - (e) كرر الخطوات (b) الى (d) اذا رغبت بتغيير القنوات الأخرى.

اضغط WEGA GATE للخروج.

🖎: • اذا قمت بالضبط المسبق لرقم برنامج مِقفل، يتم فتح القفل عن رقم ذلكٍ البرنامج تلقائياً.

• اذا قمت بفرز برنامج تم حجبه، فأن ذلك البرنامج يبقى محجوباً.

التهيئة المسبقة اليدوية للقنوات



بعد اختيار «ضبط يدوي»، اختر رقم البرنامج الذي ترغب بضبط القناة عليه مسبقاً.

- (1) تأكد من اختيار «برنامج»، ثم اضغط زر 🔂.
- (2) إضغط ♦ او ♦ لحين ظهور رقم البرنامج الذي ترغب بضبطه مسبقاً على القائمة، ثم اضغط زر ٠٠٠.

2 اختر القناة المرغوبة.

- (1) تأكد من اختيار «منخفض VHF» او «عالى VHF» او "UHF"، ثم اضغط 🕝.
- (2) إضغط ♦ او ♦ لحين ظهور صورة القناة المرغوبة على شاشة التلفزيون، ثم إضغط زر ك.

اذا كان صوت القناة المرغوبة غير عادي، اختر نظام التلفزيون الملائم.

- (1) إضغط 4 او لاختيار «نظام البث»، ثم اضغط زر أ.
- (2) إضغط ♦ او ♦ الى ان يصبح الصوت عادياً ثم اضغط زر ﴿.

4 اذا لم تقتنع بجودة الصورة والصوت، يمكنك تحسينهما باستعمال ميزة توليف «توضيح القناة».

- (1) اضغط ♦ او ♦ لاختيار «توضيح القناة»، ثماضغط زر ﴿.
 - 2) اضغط 4 او ₹ لاختيار «يدوي»، ثم اضغط زر ﴿.
- (3) اضغط ♦ و ♦ و ♦ او ♦ الى ان تحصل على جودة افضل للصورة والصوت، ثم اضغط ﴿ ... تومض العلامة + او الموجودة على القائمة اثناء التوليف.

5 اذا كانت اشارة التلفزيون قوية جداً (تتشوه الصورة؛ صورة مع خطوك؛ تداخل الاشارة) او ضعيفة (صورة ثلجية)، بمقدورك تحسين جودة الصورة باستعمال خاصية «مضخم إشارة».

- (1) اضغط أو لاختيار «مضخم إشارة»، ثم اضغط أ.
- (2) اضغط ♦ او ♦ لاختيار اما «غلق» (تتشوه الصورة؛ صورة مع خطوك؛ تداخل الاشارة) او «تلقائي» (للصورة الثلجية)، ثم اضغط ⊕.

ا تهيئة «تجهيز»



اضغط 4 او للاختيار علامة «تجهيز» (كر)، ثم اضغط 1 و لاختيار علامة «تجهيز» (كر)، ثم اضغط أ.

	تاکید ⊕⊕⊕ اناکید (⊕⊕⊕ اختیار
«Language/«اللغة	تغيير لغة القائمة.
	اضغط ♦ او ♦ لاختيار اما "English" (إنجليزي) او «عربي»، ثم اضغط ﴿
«دوران الصورة»	ضبط موقع الصورة عندما تكون غير محاذية لشاشة التلفزيون.
(لموديل KV-AW21M81 فقط)	اضغط ﴿ أَو ﴾ لضبط موقع الصورة، ثم اضغط ◘.
«نوع الفيديو»	علامة المعدات الموصلة.
	(1) اختر «دخل الفيديو» واضغط 🖟.
	اضغط ♦ او ۗ ♦ لاختيار الدخل الذي تريد وضع العلامة له،
	ثم اضغط 🔄 .
	(2) اختر «النوع» واضغط ﴿، ثم اضغط ♦ او ♦ لاختيار موضع العلامة:
	«فيديو 1»/ «فيديو 2»/ "DVD"، «فيديو»، «ستالايت»، «ألعاب» او
	«تحرير»*.
	* يمكنك تحرير علامة الفيديو على الأسم المفضل. اضغظ ♦ او ♦ لاختيار
	الحروف حسب التسلسل الالفبائي، ثم اضغط 守.
«نظام اللون»	اختيار نظام اللون.
,	اضغط ♦ او ♦ لاختيار اما «تلقائي» او "PAL" او "SECAM" او
	"NTSC3.58" او "NTSC4.43"، ثم اضغط 🔂. عادةً، اضبطه على
	«تلقائي».
«اعدادات المصنع»	اعادة ضبط تلفزيونك على تهيئات المصنع.
C	اضغط أو واضغط ♦ او ♦ لاختيار «نعم»، ثم اضغط أ.
	سوف تصبح شاشة التلفزيون فارغة لعدة 'ثواني'، ثم تظهر قائمة
	«تجهيذ اولي» للالغاء، اختر «لا»، ثم اضغط 🔄.
	"

■ دليل تحرّي الخلل وإصلاحه

إذا وجدت أية مشكلة اثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك استعمال أما وظيفة «إعدادات المصنع» (انظر صفحة 14) أو دليل التحري عن الخلل وإصلاحه الموجود أدناه. اذا استمرت المشكلة، اتصل بوكيل سوني.

الصورة بها نقاط ثلجية، الصوت مضطرب

- افحص نصب الهوائي والتوصيلات الأخرى.
- قم باجراء التهيئة المسبقة اليدوية للقنوات مرةً أخرى (انظر صفحة 13).
- اضبط «مضخم إشارة» على «تلقائي» (انظر صفحة 13) أو حاول استعمال معزز خارجي.

الصورة مشوهة، الصوت مضطرب

• اضبط «مضخم إشارة» على «غلق» (انظر صفحة 13) أو اوقف تشغيل أي معزز خارجي في حالة استخدامه أو إفصله.

الصورة جيدة، الصوت مضطرب

• اختر «نظام البث» الصحيح (انظر صفحة 13)

الصورة معدومة، الصوت معدوم

- افحص سلك القدرة، ونصب الهوائي والتوصيلات الأخرى
 - اضغط الله (التيار) لتشغيل التلفزيون.
- اضغط () (القدرة الرئيسيه) بالتلفزيون لايقاف التلفزيون لمدة خمس ثواني تقريباً، ثم اعد تشغيله مرة اخرى.

الصورة جيدة، الصوت معدوم

• اضغط + ك لزيادة مستوى الصوت أو اضغط ١٨ لالغاء حالة كتم الصوت.

خطوط منقطة او عرضية

- لاتستخدم مجفف الشعر او اية اجهزة اخرى بالقرب من التلفزيون.
 - اضبط اتجاه الهوائي.

صور مزدوجة او «اشباح»

- استخدم وظيفة الموالفة الدقيقة «توضيح القناة» (انظر صفحة 13).
 - افحص نصب الهوائي أو استخدم هوائي عالي الاتجاه.
 - اوقف تشغيل أي معزز خارجي في حالة استخدامه أو أفصله.

اللون معدوم

- اضبط مستوى «اللون» من «ضبط الصورة» (انظر صفحة 10)
 - اختر «نظام اللون» الصحيح (انظر صفحة 14).
 - اضبط اتجاه الهوائي.

ميلان الصورة

- ضع السماعات الخارجية والاجهزة الكهربائية الاخرى بعيداً عن التلفزيون.
- اضبط «دوران الصورة» (موديل KV-AW21M81) فقط) (انظر صفحة 14).

دليل تحرّي الخلل وإصلاحه (يتبع)

رقع ملونة غير عادية

• ضع السماعات الخارجية او الاجهزة الاخرى بعيداً عن التلفزيون. لاتحرّك التلفزيون أثناء اشتغاله. اضغط زر ((القدرة الرئيسيه) الموجود على التلفزيون لايقاف تشغيل التلفزيون لمدة 15 دقيقة تقريباً، ثم شغّله مرة اخرى لازالة المغناطيسية من التلفزيون.

عرض التليتكست غير كامل (الصورة ثلجية اوصور مزدوجة) (لموديل KV-AW21M81 فقط).

- افحص نصب الهوائي والتوصيلات الأخرى.
- اضبط «مضخم إشارة» على «تلقائي» (انظر صفحة 13) أو حاول استعمال معزز خارجي.
 - استخدم وظيفة الموالفة الدقيقة «توضيح القناة» (انظر صفحة 13).

يومض مؤشر 🖰 (الانتظار) باللون الاحمر على التلفزيون عدة مرات بعد كل ثلاث ثواني.

• احسب عدد المرات التي يومض فيها مؤشر () (الانتظار). اضغط () (القدرة الرئيسيه) لايقاف تشغيل التلفزيون. اتصل باقرب مركز صيانة معتمد لسوني.

في بعض الأحيان تصبح شاشة التلفزيون فارغة لمدة أطول من المعتاد اثناء تغيير القناة.

• هذا بسبب تشغيل وظيفة «مضخم إشارة» لتحديد الاشارة الضعيفة. ولايعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.

سماع طقطقة صادرة من خزانة التلفزيون.

• التغير في درجة حرارة الغرفة يؤدي في بعض الاحيان الى تمدد او تقلص خزانة التلفزيون، مما يسبب في حدوث ضوضاء. ولا يعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.

سماع صوت «ازيز» عند تشغيل التلفزيون.

تشتغل وظيفة ازالة المغناطيسية للتلفزيون. ولايعتبر هذا دليلاً على وجود الخلل.

■ Specifications

		KV-AW21M81 KV-AW21M80			Note
Pow	er requirements	ents 110-240 V AC, 50/60 Hz			
Pow	er consumption (W)	Indicated o	n the rear of tl	ne TV	
Telev	Television system B/G, I, D/K, M				
Colo	Color system PAL, PAL 60, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43				
Teletext language E		English, Fa	rsi (Persian)		KV-AW21M81 only
Char	Channel coverage B/G VHF : E2 to E12 / UHF : E21 to E69 / CATV : S01 to S03, S1 to S41				
	I	UHF: B21 to B68 /CATV: S01 to S03, S1 to S41			
	D/K	VHF: C1 to C12, R1 to R12 / UHF: C13 to C57, R21 to R60 / CATV: S01 to S03, S1 to S41, Z1 to Z39			
	М	VHF: A2 to A13 / UHF: A14 to A79 / CATV: A-8 to A-2, A to W+4, W+6 to W+84			
7F (A	☐ (Antenna) 75-ohm external terminal				
Audio output (Speaker)		3 W + 3 W			
Num	nber of terminal (Video)	Input: 2	Output: 1	Phono jacks; 1 Vp-p, 75 ohms	
	♪ (Audio)	Input: 3	Output: 1	Phono jacks; 500 mVrms	
	← (Component Video)	Input: 1		Phono jacks; Y: 1 Vp-p, 75 ohms, sync negative C _B : 0.7 Vp-p, 75 ohms C _R : 0.7 Vp-p, 75 ohms	
Picture tube		21 in.			
	Tube size (cm)	54		<u> </u>	Measured diagonally
	Screen size (cm)	51			Measured diagonally
Dime	ensions (w/h/d, mm)	600 × 465 ×	481		
Mas	s (kg)	25			

Design and specifications are subject to change without notice.